

ISKU

RESET INSTRUCTIONS | RESETOINTIOHJE | ÅTERSTÄLLNINGINSTRUKTIONER

ISKU ELECTRICALLY ADJUSTABLE DESKS

EN Reset procedure:

Lower the frame to its lowest position by pressing the down arrow on the hand control. Release the button.

Press the button again and keep it pressed for 10 seconds, the reset is now carried out and the frame is ready to use.

FI Resetointi:

Laske pöytä ala-asentoon painamalla alas-painikkeesta. Vapauta painike, kun pöytä on laskeutunut ala-asentoon.

Paina alas-painiketta uudelleen yhtäjaksoisesti 10 sekunnin ajan. Tämän jälkeen pöytä on resetoitunut ja valmis käytettäväksi.

SE Nollställning:

Kör bordet till stativets bottenläge genom att trycka på knappen "pil ned", när stativet nått lägsta läget så släpp knappen.

Tryck sedan in den på nytt och håll inne ytterligare 10 sek. Stativet är nu nollställt och redo att användas.

